


380mm

hombli

Smart IR Panel Heater

Installation template 700W



250mm

250mm

Before you start

- Make sure that there are no cables or other pipes on or in the wall where you want to drill the holes in order to prevent damage
- You need to install the Smart IR Panel Heater at least 20cm above the floor. There should also be no other objects (including other walls) closer than 40cm in front of the panel and closer than 20cm to the sides of the panel.
- When choosing a location, make sure that the cable of the panel heater reaches a power outlet.

Before you start

- Make sure that there are no cables or other pipes on or in the wall where you want to drill the holes in order to prevent damage
- You need to install the Smart IR Panel Heater at least 20cm above the floor. There should also be no other objects (including other walls) closer than 40cm in front of the panel and closer than 20cm to the sides of the panel.
- When choosing a location, make sure that the cable of the panel heater reaches a power outlet.

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel oder andere Rohre an oder in der Wand befinden, an der Sie die Löcher bohren möchten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Sie müssen den Smart IR Panel Heater mindestens 20 cm über dem Boden installieren. Es sollten auch keine anderen Objekte (einschließlich anderer Wände) näher als 40 cm vor dem Paneel und näher als 20 cm an den Seiten des Paneels sein.
- Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass das Kabel der Flächenheizung bis zu einer Steckdose reicht.

Antes de empezar

- Asegúrese de que no haya cables u otras tuberías en la pared donde desea perforar los agujeros para evitar daños.
- Debe instalar el Smart IR Panel Heater a una altitud de al menos 20 cm por encima del suelo. Tampoco debe haber otros objetos (incluidas otras paredes) más cerca de 40 cm delante del panel y más cerca de 20 cm a los lados de ello.
- Al elegir una ubicación, asegúrese de que el cable del Smart IR Panel Heater llegue a una toma de corriente.

Prima di iniziare

- Assicurati che non ci siano cavi o altri tubi nella parete in cui desideri praticare i fori di fissaggio per evitare danni.
- È necessario installare lo Smart IR Panel Heater a un'altezza di almeno 20 cm dal pavimento. Inoltre, non dovrebbero esserci altri oggetti (compresa altre pareti) a meno di 40 cm davanti al pannello e a meno di 20 cm ai suoi lati.
- Quando scegli la posizione, assicurati che il cavo della Smart IR Panel Heater possa raggiungere una presa di corrente.

Voordat u begint

- Zorg ervoor dat er geen kabels of andere leidingen op of in de muur zitten waar u de gaten wilt boren om schade te voorkomen.
- U moet de Smart IR Panel Heater minstens 20 cm boven de vloer installeren. Er mogen ook geen andere voorwerpen (inclusief andere muren) dichterbij dan 40 cm voor het paneel en dichterbij dan 20 cm aan de zijkanten van het paneel staan.
- Let er bij het kiezen van een locatie op, dat de kabel van de Smart IR Panel Heater een stopcontact kan bereiken.

380mm

